



Les filtres

Les filtres en Gore Tex , conçus en exclusivité pour la marque Beam Electrolux, ne permettent pas à la poussière de s'incruster et éliminent le colmatage. Changement du filtre préconisé tous les 5 ans seulement.

Démontage du filtre GORE TEX de Beam Electrolux.



Après avoir démonté la centrale de son support : il suffit de tirer sur la languette pour sortir le filtre de la gorge. (Voir Photo).

Nous vous conseillons de procéder au remplacement du filtre tous les 5 ans (pas davantage dans le cadre d'une utilisation normale)

Montage du filtre GORE TEX de Beam Electrolux.



Introduisez le nouveau filtre comme sur la photo afin que le cerclage rentre dans la gorge en ayant pris soin d'orienter le filtre avec la mention " this side out " tournée vers l'extérieur.



Ensuite relâcher la languette en vérifiant que le cerclage soit parfaitement dans la gorge (très important pour que le filtre soit étanche)

BEAM
CENTRAL VACUUM SYSTEMS

www.beamfrance.com Tel 05.63.28.0000

 Electrolux